

Digitale Handgeräte



| Modell | Digta 7 Premium Set Plus | Digta 7 Premium Set | Digta 7 | Digta 7 Push |
|---|---|---|-----------|--------------|
| Gehäuse | Soft Touch Composite und verchromter Zierring | Soft Touch Composite und verchromter Zierring | Composite | Composite |
| Bedienelemente | | | | |
| Schiebeschalter | • | • | • | |
| konfigurierbare Funktionstasten | 2 | 2 | | |
| Interne Mikrofone | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Aufnahmeformate | | | | |
| DSS, DSSPro (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono) | • | • | • | • |
| WAV (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono, Stereo) | • | • | | |
| MP3 (Anhängen, Mono, Stereo) | • | • | | |
| Workflow | | | | |
| Priorität | • | • | • | • |
| Termin | • | • | • | • |
| Diktatarten | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sekretariate | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Autoren | 20 | 20 | 1 | 1 |
| Gruppe | 20 | 20 | | |
| Kategorie | 20 | 20 | | |
| Texteditor für Diktat-ID / Aktenzeichen | • | • | • | • |
| Index-Funktion | • | • | | |
| Info-Funktion | • | • | | |
| Datenlisten (für HL7) | • | • | | |
| Diktat zurückstellen, EOL (end of letter) | • | • | | |
| Diktat sperren | • | • | | |
| Sicherheit PIN-Abfrage (abschaltbar), Diktatverschlüsselung | • | • | • | • |
| Besondere Funktionen | | | | |
| Kurzhilfefunktion | • | • | • | • |
| Benachrichtigungen (erledigte Diktate, Rückfragen, Textmeldungen) | • | • | | |
| Automatisches Folgediktat | • | • | • | • |
| Schreibplatzbetrieb mit Fußschalter (Zubehör) | • | | | |
| Profile (Aufnahmeformat, Mikrofonempfindlichkeit, Display-Inhalt, Workflow-Einstellungen, etc.) | | | | |
| Easy Mode, Menu Mode | • | • | • | • |
| frei konfigurierbare Profile | 8 | 8 | | |
| Bewegungssensor Display-Drehung im Linkshänderbetrieb, automatisches Aufwachen | • | • | | |
| Spracherkennung Zeicheneingabe für Diktat-ID / Aktenzeichen und Dateiname | • | • | | |
| Lieferumfang | | | | |
| PC Software DigtaSoft One | wahlweise | wahlweise | • | • |
| PC Software DigtaSoft Pro | wahlweise | wahlweise | | |
| Spracherkennung DigtaSoft Voice | | wahlweise | | |
| USB Kabel | • | • | • | • |
| Etui, Handschlaufe | • | • | • | • |
| Schiebeschalterumstellung Grundig / Philips / International | • | • | • | |
| 2 x Batterie, Alkaline AAA | | | • | • |
| Akkupack 962 | 2 | 1 | | |
| Netzteil 477 | 2 | 1 | | |
| Digta Station 447 Plus | • | | | |
| Digta Station 447 | | • | | |

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zubehör | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|