


2	Allgemeines
2	Netzanschluss ②
2	Bitte beachten Sie
3	Vorbereiten
3	Ein-/Ausschalten ④ ⑤
3	Zubehör anschließen
3	Steno-Cassettenfach ③ ⑭
4	Wiedergabe ⑬
4	Start und Stopp ⑥
4	Lautstärke ⑨ und Klang ⑧
5	Wiedergabe-Geschwindigkeit ⑮
5	Kurzurücklauf ⑯
5	Vor- und Rückspulen ⑦ ⑪
6	Löschen ⑩ ⑫
7	Fußschalter 536
7	Anschließen ①
7	Bedienen
8	Pflege und Wartung
8	Gehäuse
8	Bandberührende Teile
10	Technische Daten

Ein-/Ausschalten

Mit der Taste » – POWER« des Gerätes.

- Die Betriebs-Anzeige »« leuchtet.

Hinweis:

Nur bei gezogenem Netzstecker des Netzteils ist das Gerät und das Netzteil vom Wechselspannungsnetz getrennt!

Stand-by

Wählen Sie länger als 10 Minuten keine Funktion, so schaltet das Gerät in „Stand-by“. Die „Bandberührenden Teile“ sind danach vom Band gelöst. Das Gerät bleibt funktionsbereit.


Zubehör anschließen

Fußschalter 536, Handschalter 541 oder Kopfhörer anschließen:
Siehe Abbildung am Anfang des Heftes.


Steno-Cassettenfach

- △ Steno-Cassettenfach bei Stopp öffnen.
Steno-Cassette – mit geschlossener Seite voraus und Beschriftung lesbar – ins Cassettenfach einschieben.
Steno-Cassettenfach von Hand schließen.

Wiedergabe-Geschwindigkeit

- +  – ... mit Einsteller »SPEED« (Geräteunterseite); rastet in Mittelstellung (Normalgeschwindigkeit).
Die Wiedergabe-Geschwindigkeit können Sie bei angeschlossenem Fußschalter 536 oder Handschalter 541 verändern.

Kurzurücklauf

-  + ... mit Einsteller »BACKSPACE« (Geräteunterseite) können Sie die Kurzurücklaufzeit von + „unbegrenzt“ (entspricht Rückspulen) bis – „minimal“ einstellen.
Kurzurücklauf starten mit Fußschalter 536, Handschalter 541.

VOR- UND RÜCKSPULEN

-  **Vorspulen:** Taste »FFWD « drücken.
-  **Rückspulen:** Taste » REWIND« drücken.
-  **Beenden:** » STOP/PLAY « drücken oder automatisch am Bandende bzw. Bandanfang.

Längere Textpassagen oder komplette Steno-Cassette löschen:

Band an gewünschte Bandstelle spulen.

Aus Betriebsart Stopp



Drücken (ca. 2 Sek.) bis Signalton, anschließend zusätzlich



zum »Schnelllöschen rückwärts« antippen oder



zum »Schnelllöschen vorwärts« antippen.
– Die Lösch-Anzeige »X1« leuchtet.



Beenden oder
automatisch am Bandende/Bandanfang.

Steno-Cassette außerhalb des Gerätes löschen:

mit Löschmagnet 616 (Zubehör).

Anschließen



Stecker des Fußschalters in die Buchse stecken.


Bedienen


Den Fußschalter können Sie mit beiden Füßen bedienen. Der jeweils freie Fuß kann auf dem Mittelteil abgestellt werden.

Schaltmöglichkeiten: Rechte Klappe = Start
linke Klappe = Kurzurücklauf
mittlere Klappe = keine Funktion.

Start

Die Start-Klappe (rechte Klappe) können Sie zum Rasten oder zum Tasten verwenden. Dazu müssen Sie den Umschalter auf der Unterseite des Gerätes entsprechend verschieben.

Raststellung: Taste drücken – Start, 
Taste loslassen und erneut drücken – Stopp

Taststellung: Taste drücken – Start, 
Taste loslassen – Stopp

Kurzrücklauf

Die Funktion Kurzurücklauf wird auch ausgeführt, wenn die Start-Taste eingeschaltet ist.

Wollen Sie das Band über die eingestellte Kurzurücklaufzeit zurückspulen – Kurzurücklauf-Taste mehrmals drücken.

Nach Kurzurücklauf schaltet das Gerät auf Wiedergabe-Start.

Gehäuse

Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen, staubbindenden Lappen. Polier- und Reinigungsmittel könnten die Oberfläche beschädigen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen.

Bandberührende Teile

Sie sollten die bandberührenden Teile von Zeit zu Zeit auf Verschmutzung durch Bandabrieb und Staub überprüfen.

Für die Reinigung empfiehlt sich ein mit Reinigungsbenzin getränktes Wattestäbchen.


Verwenden Sie auf keinen Fall metallische oder harte Gegenstände.

△ Öffnen Sie das Steno-Cassetten-Fach und entfernen Sie die Steno-Cassette.

▶▶ Taste »FFWD ▶▶« und

◀◀ Taste »◀◀REWIND◀◀« gemeinsam drücken und halten:
– Die Tonwelle dreht sich.

Reinigen Sie die bandberührenden Teile:



A Gummiandruckrolle

B Tonwelle

C Tonkopf

