

## Notice d'installation pour la mise à jour du firmware pour Digta 415

Version: V2.1 B267 du 11.11.2011

### **i** REMARQUE

Avant de procéder à la mise à jour, sauvegardez toutes les dictées des cartes mémoire interne et externe sur le PC. Pour la mise à jour au version B266 il est nécessaire d' avoir la version B325, B245 ou B261 sur la machine.

### **PAS A PAS**

1. Raccordez le Digta 415 au PC à l'aide du câble USB et mettez-le en marche.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour sur le PC.
3. Dézippez le fichier ZIP transmis au PC et copiez le(s) fichier(s) qu'il contient dans le répertoire SYSTÈME du périphérique de la machine à dicter (disque amovible).
4. Patientez jusqu'à ce que la DEL rouge du Digta 415 ne clignote plus. Déconnectez la machine du port USB en utilisant la fonction « Retirer le périphérique en toute sécurité » sur la barre des tâches Windows.
5. Débranchez le câble USB du Digta 415. Répondez à la question CHARGER LA MISE À JOUR? sur l'afficheur en activant le petit crochet. Attendez la fin de la procédure de chargement.
1. La machine est maintenant prête à fonctionner.

### **i** REGLAGE D'USINE

Après la mise à jour du firmware, Grundig Business Systems conseille de restaurer les réglages d'usine de la machine en procédant aux étapes suivantes.

1. Raccordez le Digta 415 au PC à l'aide du câble USB et mettez-le en marche.
2. Ouvrez le disque amovible dans l'Explorer, puis copiez le fichier GHCONFIG.INI dans le répertoire SYSTÈME et enregistrez-le sur le bureau.
3. Eteignez la machine, débranchez-la du PC et mettez-la en marche.
4. Restaurez les réglages d'usine: MENU > RÉGLAGES > RÉGLAGES D'USINE, confirmer avec un crochet.
5. Sélectionnez la langue souhaitée et confirmez-la.
6. Raccordez la machine au PC. Recopiez le fichier GHCONFIG.INI du bureau dans le répertoire SYSTÈME de la machine.
7. Écrasez le fichier GHCONFIG.INI existant.
8. La machine est maintenant prête à fonctionner.