

Notice d'installation pour la mise à jour du firmware pour Digta 422

Version: V4.0 B 410 du 15.01.2013

i REMARQUE

Avant de procéder à la mise à jour, sauvegardez toutes les dictées des cartes mémoire interne et externe sur le PC.

PAS À PAS

1. Raccordez le Digta 422 au PC à l'aide du câble USB et mettez-le en marche.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour sur le PC.
3. Dézippez le fichier ZIP transmis au PC et copiez le(s) fichier(s) qu'il contient dans le répertoire SYSTÈME du périphérique de la machine à dicter (disque amovible).
4. Patientez jusqu'à ce que la DEL rouge du Digta 422 ne clignote plus. Déconnectez la machine du port USB en utilisant la fonction « Retirer le périphérique en toute sécurité » sur la barre des tâches Windows.
5. Débranchez le câble USB du Digta 422. Répondez à la question CHARGER LA MISE À JOUR? sur l'afficheur en activant le petit crochet. Attendez la fin de la procédure de chargement.
6. La machine est maintenant prête à fonctionner.

i RÉGLAGES D'USINE

Après la mise à jour du firmware, Grundig Business Systems conseille de restaurer les réglages d'usine de la machine en procédant aux étapes suivantes.

1. Raccordez le Digta 422 au PC à l'aide du câble USB et mettez-le en marche.
2. Ouvrez le disque amovible dans l'Explorer, puis copiez le fichier GHCONFIG.INI dans le répertoire SYSTÈME et enregistrez-le sur le bureau.
3. Eteignez la machine, débranchez-la du PC et mettez-la en marche.
4. Restaurez les réglages d'usine: MENU > RÉGLAGES > RÉGLAGES D'USINE, confirmer avec un crochet.
5. Sélectionnez la langue souhaitée et confirmez-la.
6. Raccordez la machine au PC. Recopiez le fichier GHCONFIG.INI du bureau dans le répertoire SYSTÈME de la machine.
7. Écrasez le fichier GHCONFIG.INI existant.
8. La machine est maintenant prête à fonctionner.