

Installationsanleitung Firmware Update für Digta 7

Version: V1.60/2.00 B223 vom 10.12.2020

i SICHERHEITSHINWEISE

- Sichern Sie vor dem Update alle Diktate von der internen und externen Speicherkarte auf dem PC.
- Laden Sie die Firmware nicht mit schwachen Batterien/Akku. Unterbrechen Sie den Ladevorgang keinesfalls. Das Diktiergerät könnte unbrauchbar werden.

SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Schalten Sie den PC ein und laden Sie die aktuelle Version der Firmware im Internet herunter.
2. Schalten Sie Ihr Digta 7 ein.
3. Verbinden Sie das Digta 7 über das USB-Kabel mit dem PC.
4. Das Gerät wird von Ihrem PC als Wechseldatenträger erkannt.
5. Kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien „gh0700.hex“ und ggf. „licence.txt“ in den Ordner »SYSTEM« des Diktiergeräte-Laufwerks (Wechseldatenträger). Im Display wird die Datenübertragung angezeigt. „abc“ läuft vom PC zum Diktiergerät bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.
6. Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, trennen Sie die USB Verbindung zwischen Digta 7 und PC über die Taskleiste am PC, da sonst evtl. die Übertragung nicht vollständig ist.
7. Ziehen Sie den USB-Stecker vom Diktiergerät ab. Es erscheint die Sicherheitsabfrage »Update durchführen?«.
8. Falls Sie das Firmware-Update doch nicht durchführen möchten, drücken Sie die Taste „Abbruch“.
9. Bestätigen Sie die Abfrage mit „OK“, um das Firmware-Update endgültig durchzuführen. Im Display wird eine animierte Warteanzeige eingeblendet.
10. Nach erfolgreichem Update erscheint die Meldung »Update durchgeführt. Bitte ausschalten!«.
11. Bestätigen Sie die Meldung mit „OK“ oder drücken Sie die Taste „MENU“ bis das Gerät ausgeschaltet ist. Beim nächsten Einschalten arbeitet das Digta 7 mit der neuen Firmware.

i HINWEIS

Im Menü „Geräteinfo“ unter „Version“ können Sie die Versionsnummer der aktuellen Firmware kontrollieren.

Formatieren Sie die interne und ggf. auch die externe Speicherkarte