

Digta▶▶

EINFACH PROFESSIONELL DIKTIEREN



DIGTA STATION WLAN **DIGTA STATION LAN** *SCHNELLE DIKTATÜBERTRAGUNG OHNE PC UND OHNE KABEL*

MADE IN GERMANY



Digta Station WLAN / LAN

Die unkomplizierteste Verbindung zu Ihrer Schreibkraft

Mit der Digta Station WLAN können Sie Ihre Diktate erstmalig ohne PC und ohne Kabel zur Schreibkraft schicken. Einfach das Digta 422 in die Station stecken und die Daten werden automatisch übertragen. Ob im Besprechungsraum, in der Eingangshalle oder anderen strategisch günstigen Orten aufgestellt. Sie reduzieren lange Wege und Zeit. Sparen können Sie sich außerdem einen PC, der normalerweise für die Datenübertragung notwendig wäre. Durch WLAN erübrigt sich zusätzlich das aufwendige Verlegen neuer Netzkabel.

Diktatworkflow leicht gemacht:

- Versenden der Diktate via E-Mail oder FTP-Server an hinterlegte Adressaten
- Einfache Integration in das vorhandene Netzwerk
- Sichere Übertragung im Firmennetzwerk durch WLAN-Verschlüsselung
- Diktatübertragung ohne teure PC-Arbeitsplätze
- Reduzierte Durchlaufzeiten und Laufwege
- Komfortable Konfiguration und Wartung via Web-Browser
- Zentrale Administration mehrerer Digta Stations LAN und WLAN
- Die Digta Station LAN ist auch nachträglich mit WLAN-Modul aufrüstbar

www.grundig-gbs.com

Infoline: +49 (0) 911-47 58-1

Ihr Grundig Business Systems Partner:



Einstecken und ohne PC ins Netzwerk übertragen.



Für Digta 422.

turn voice into  action

GRUNDIG
Business Systems

Anschlüsse



TECHNISCHE DATEN

KOMPATIBLE GERÄTE	Digta 422, 420
UNTERSTÜTZTE ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLE	SMTP - Versand per E-Mail FTP - Versand an FTP-Server (Aktiv-/Passiv-Modus)
KONFIGURATION	IP-Vergabe statisch oder dynamisch mittels DHCP Konfiguration über Web-Browser Verwaltung mehrerer Digta Stations (W)LAN über separates Konfigurations-Tool
ANSCHLÜSSE	LAN RJ45-Ethernet-Buchse Hirose Docking-Anschluß (10-polig) für Digta 422 Netzteil 5V (Mini-USB-Buchse) Grundig Buchse für Fußschalter 536 Mini 4-pol Diagnoseanschluß Buchse für Kensington-Schloss (Diebstahlschutz)
ANZEIGEN (LEDS)	Orange, grün und rot leuchtende LEDs verraten Ihnen zuverlässig den aktuellen Betriebszustand: Grün leuchtend: Übertragung erfolgreich abgeschlossen Orange leuchtend: Station ist betriebsbereit/ Verbindung zum Netzwerk hergestellt Rot leuchtend: Fehler bei der Datenübertragung
ABMESSUNGEN	(BxHxT): ca. 90 x 77 x 119 mm
GEWICHT	215 g
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	10/100 Mbit/s LAN mit RJ45-Anschlüssen FTP-Server (DHCP-Server empfohlen) oder SMTPServer (für E-Mail-Versand)
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN FÜR KONFIGURATIONS-TOOL (NUR AN EINEM PC IM NETZWERK ERFORDERLICH)	IBM PC oder kompatibler Computer Betriebssystem Windows 8/7/ Vista/XP/ Web-Browser

ZUSÄTZLICH BEI DIGTA STATION WLAN

WLAN FUNKNETZE	802.11 b/g (bis 54 Mbit/s)
SENDELEISTUNG	max. 100mW
WLAN-VERSCHLÜSSELUNG	WEP WPA-PSK-TKIP WPA-PSK-AES WPA2-PSK-AES WPA-PSK + WPA2-PSK WPA2-PSK + WPA-PSK

LIEFERUMFANG

Digta Station LAN / WLAN, Netzteil PSB05R-050, RJ45-Netzwerkkabel CAT-5, Bedienungsanleitung, Konfigurations-Tool

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fußschalter 536 für handfreies Diktieren

SERVICEHOTLINE FÜR TECHNISCHE FRAGEN: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in Germany.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: HNE 6196 12/2012