

Digitale Handgeräte



Modell	Digta 7 Premium Set Plus	Digta 7 Premium Set	Digta 7	Digta 7 Push
Gehäuse	Soft Touch Composite und verchromter Zierring	Soft Touch Composite und verchromter Zierring	Composite	Composite
Bedienelemente				
Schiebeschalter	•	•	•	
konfigurierbare Funktionstasten	2	2		
Interne Mikrofone	2	2	1	1
Aufnahmeformate				
DSS, DSSPro (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono)	•	•	•	•
WAV (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono, Stereo)	•	•		
MP3 (Anhängen, Mono, Stereo)	•	•		
Workflow				
Priorität	•	•	•	•
Termin	•	•	•	•
Diktatarten	20	20	20	20
Sekretariate	20	20	20	20
Autoren	20	20	1	1
Gruppe	20	20		
Kategorie	20	20		
Texteditor für Diktat-ID / Aktenzeichen	•	•	•	•
Index-Funktion	•	•		
Info-Funktion	•	•		
Datenlisten (für HL7)	•	•		
Diktat zurückstellen, EOL (end of letter)	•	•		
Diktat sperren	•	•		
Sicherheit PIN-Abfrage (abschaltbar), Diktatverschlüsselung	•	•	•	•
Besondere Funktionen				
Kurzhilfefunktion	•	•	•	•
Benachrichtigungen (erledigte Diktate, Rückfragen, Textmeldungen)	•	•		
Automatisches Folgediktat	•	•	•	•
Schreibplatzbetrieb mit Fußschalter (Zubehör)	•			
Profile (Aufnahmeformat, Mikrofonempfindlichkeit, Display-Inhalt, Workflow-Einstellungen, etc.)				
Easy Mode, Menu Mode	•	•	•	•
frei konfigurierbare Profile	8	8		
Bewegungssensor Display-Drehung im Linkshänderbetrieb, automatisches Aufwachen	•	•		
Spracherkennung Zeicheneingabe für Diktat-ID / Aktenzeichen und Dateiname	•	•		
Lieferumfang				
PC Software DigtaSoft One	wahlweise	wahlweise	•	•
PC Software DigtaSoft Pro	wahlweise	wahlweise		
Spracherkennung DigtaSoft Voice		wahlweise		
USB Kabel	•	•	•	•
Etui, Handschlaufe	•	•	•	•
Schiebeschalterumstellung Grundig / Philips / International	•	•	•	
2 x Batterie, Alkaline AAA			•	•
Akkupack 962	2	1		
Netzteil 477	2	1		
Digta Station 447 Plus	•			
Digta Station 447		•		
Zubehör	zum Produkt	zum Produkt	zum Produkt	zum Produkt