

# Sd 4240 DigtaOffice

## ELEMENTS DE COMMANDE

---



## ELEMENTS DE COMMANDE

---

- (1) Commutateur de lecture
- (2) Régulateur de volume
- (3) Lecteur de cartes mémoire
- (4) Régulateur de sonorité
- (5) Commutateur de mode de service

## GENERAL

---

### Notice d'utilisation (fichier PDF)

La version longue de la notice d'utilisation figure en plusieurs langues sous forme de fichier PDF dans le dossier "DOCU" sur le CD système fourni dans l'emballage.

Vous pouvez lire et si besoin imprimer cette notice d'utilisation avec Acrobat Reader\*.

*\*téléchargeable gratuitement sous  
<http://www.adobe.fr>*

### Remarques

Lisez soigneusement la notice d'utilisation ! Les mauvaises manipulations peuvent entraîner la perte de dictées ou de portions de dictées.

Veillez impérativement à ce que les appareils et les accessoires soient protégés de l'humidité (pluie, éclaboussures) et ne les placez ni à proximité immédiate du chauffage ni en plein soleil. Le fabricant n'assure pas la garantie des dommages résultant de manipulations incorrectes. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec ou légèrement humidifié. N'utilisez pas de détergents chimiques.

2



Ce produit satisfait aux normes CE  
>>89/336/CEE, 72/23/CEE, 93/68/CEE<<

Toutes erreurs et modifications réservées.

## INSTALLTION DU LOGICIEL

---

### Commencer l'installation

- Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD. Vous trouverez les informations les plus récentes sur ce logiciel dans le fichier "README.TXT".
- La fenêtre d'installation s'ouvre.
- Suivez les instructions du logiciel (sélectionner la langue, bienvenue, accord de licence...).

### Informations client

- Sélectionnez un nom d'utilisateur, un nom de société et entrez le numéro de série. Le numéro de série se trouve soit sur la boîte du CD, soit il vous a été remis par votre distributeur ou il vous a été envoyé par e-mail à l'achat. Puis cliquez sur "Suivant".
- Lisez les informations puis cliquez sur "Suivant".

### Choisir l'emplacement cible

Vous choisissez ici le dossier dans lequel le logiciel doit être installé. Pour ce faire, cliquez sur "Parcourir" ou sélectionnez le dossier cible proposé puis cliquez sur "Suivant".

## INSTALLTION DU LOGICIEL

---

### Sélectionner les composants

Veillez sélectionner ici les composants que vous souhaitez installer en plus de votre application DigtaSoft

- **"DigtaOffice"**

Est toujours installé.

- **"DssMover"**

Le DssMover est un programme permettant d'automatiser l'envoi des dictées. S'il est en marche, il reconnaît la connexion d'une machine à dicter et transmet automatiquement les dictées selon les paramètres configurés.

- **"Firmware Update"**

Le logiciel des machines dicter figurant actuellement sur le CD est transmis au PC. Ceci permet de mettre confortablement à jour le logiciel de votre machine à dicter.

- **"Adapterserver"**

L'Adapterserver constitue l'interface entre les logiciels DigtaSoft et le matériel GBS. L'AdapterServer est capable d'envoyer des événements de touche à une application Windows active. Il vous permet d'exécuter des fonctions commandées Windows avec votre machine à dicter (par ex. démarrer un programme) sans qu'un programme DigtaSoft soit actif.

Une fois que vous avez sélectionné les composants à installer, cliquez sur "Suivant".

## INSTALLTION DU LOGICIEL

---

### **Sélectionner un dossier de programmes**

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez déterminer le nom du "dossier de programme dans le menu de démarrage Windows". Vous pouvez en sélectionner un dans la liste ou accepter le nom de dossier qui vous est proposé puis cliquer sur "Suivant".

### **Sélectionner les paramètres**

Sélectionnez les options avec lesquelles DigtaSoft doit être installé.

- ***"Activer l'exploitation réseau (licence obligatoire)"***  
En mode réseau, plusieurs utilisateurs peuvent être reliés au réseau de dictée et échanger ainsi rapidement et efficacement des dictées et documents. Les dictées peuvent être envoyées par un réseau local (LAN). Les utilisateurs du réseau DigtaSoft sont gérés de manière centralisée. L' "AdminSetup du réseau DigtaSoft" doit être installé pour pouvoir administrer l'exploitation en réseau. Si le mode réseau n'est pas sélectionné, c'est le mode poste individuel de DigtaSoft qui est installé. En mode de poste individuel, la gestion du programme se fait sur le poste de travail local et l'envoi des dictées n'est possible que par e-mail.
- ***"Lancer DssMover au démarrage de Windows"***  
Si vous avez sélectionné le DssMover lors du choix des composants, vous pouvez décider ici s'il doit être lancé au démarrage de Windows. Ainsi, il est immédiatement prêt au service et il envoie les dictées de la machine à dicter dès que l'appareil est raccordé.

## INSTALLTION DU LOGICIEL

---

- **"Lancer AdapterServer au démarrage de Windows"**

Vous avez la possibilité d'exécuter des fonctions commandées par Windows avec votre matériel GBS dès le démarrage de Windows. Ceci est possible si l'AdapterServer a été installé.

- **"Créer un raccourci sur le bureau"**

Vous voyez l'icone de l'application DigtaSoft sur le bureau et vous pouvez la démarrer par double-clic.

### Sélectionner les paramètres

- **"Associer les fichiers .dss à DigtaMobil"**

Si l'extension de fichier ".dss" est associée à l'application, ce type de donnée est toujours ouvert et lu avec ce programme (par ex. double-clic sur un fichier .DSS dans l'explorateur).

- **"Autoriser le &chemin cible aux utilisateurs pour modification (recommandé)"**

Sélectionnez cette option pour pouvoir traiter ultérieurement les dictées générées.

Une fois que vous avez sélectionné les options souhaitées, cliquez sur "Suivant".

## INSTALLTION DU LOGICIEL

---

### Options du mode réseau

- ***"Installer comme version éducative (licence obligatoire)"***

La version éducative comprend un poste d'instructeur et plusieurs postes d'élèves. L'instructeur a la possibilité d'envoyer une dictée à certains élèves, qu'ils peut sélectionner dans une boîte de dialogue.

- ***"Ajouter une configuration locale sans réseau"***

Si vous sélectionnez ce point, vous avez la possibilité d'utiliser aussi votre DigtaSoft comme poste individuel. Cette option est particulièrement utile pour l'utilisation sur des ordinateurs portables ou sur les postes de travail à domicile qui sont séparés du réseau de l'entreprise. Vous pouvez démarrer le mode poste individuel par le dossier de programmes.

- ***"Intégration reconnaissance vocale &4voice (licence obligatoire)"***

Vous pouvez intégrer la reconnaissance vocale 4voice à DigtaSoft et envoyer des dictées de l'application DigtaSoft au système de reconnaissance vocale. Le résultat de la reconnaissance vocale est renvoyé à l'utilisateur que vous avez choisi avant l'envoi.

Une fois que vous avez effectué le choix voulu, cliquez sur "Suivant".

### Répertoire serveur pour fichiers de configuration

- Dans cette fenêtre, sélectionnez le répertoire des fichiers de gestion du réseau. Le logiciel essaye de trouver lui-même le répertoire et de l'afficher.
- Vous pouvez soit accepter le répertoire proposé soit en choisir un autre avec le bouton "Parcourir".

## INSTALLTION DU LOGICIEL

---

- Si le chemin correct ne s'affiche pas automatiquement, veuillez demander les indications correspondantes à l'administrateur du système.
- Appliquez la configuration choisie avec le bouton "Suivant".

### Répertoire mail

- Sélectionnez le répertoire de réseau qui contient le dossier de la boîte de réception de tous les utilisateurs, les "Boîtes postales" pour envoyer des dictées dans le réseau DigtaSoft.
- Pour ce faire, cliquez sur "Parcourir" (l'administrateur du système vous fournira les indications nécessaires) ou acceptez le répertoire proposé en cliquant sur "Suivant".

### Installation de poste individuel

Si le mode réseau n'est pas installé, le setup crée des fichiers d'administration locaux qui se trouvent dans le répertoire du programme. Les fonctions de base du programme ne changent pas. Mais dans ce mode de travail, la gestion commune de plusieurs utilisateurs sur différents ordinateurs et l'envoi de dictées par le réseau local (LAN) ne sont pas possibles.

### Démarrage de la copie

- Avant le démarrage de la copie, les modifications que vous avez effectuées vous seront présentées à nouveau. Si vous souhaitez les modifications, cliquez de manière répétée sur "retour" jusqu'à ce que vous soyez au réglage souhaité et exécutez-le.
- Quand les réglages sont satisfaisants, cliquez sur "suivant" et la copie démarre.