

## Technische Information



Mai 2011

### Digta CordEx Firmware Update – Version 1 B70 (Mai 2011)

- **Erkennung gedrückter Tasten optimiert**

In einzelnen Fällen wurden durch elektronische Bauteiltoleranzen Tastdrücke nicht immer sicher erkannt. Mit der Firmware B70 erfolgt in jedem Fall eine sichere Erkennung der Tasten.

### Änderungen im Firmware Update – Version 1 B69 (Oktober 2010)

- **Die Ausschaltzeit des Digta CordEx lässt sich jetzt variabel einstellen.**

Das schnurlose Diktiermikrofon Digta CordEx hatte bislang eine fest eingestellte Ausschaltzeit von 15 Minuten, um den Akku zu schonen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Viele Kunden möchten aber gerne die Ausschaltzeit verlängern oder das Digta CordEx nur manuell ausschalten, da sie das Gerät bei Pausen immer in die Docking-Station zum Aufladen stellen.

Mit dem Firmware-Update Build 69 gibt es jetzt einen zusätzlichen Menüeintrag im Digta CordEx, um die Ausschaltzeit variabel einzustellen. Das Firmwareupdate steht auf der GBS-Webseite unter Support/Download/Firmware/Digta CordEx zum Download zur Verfügung. Neu ausgelieferte Geräte werden natürlich gleich mit der aktuellen Firmware bestückt.

Sollten Sie einmal Probleme mit dem Firmware-Update haben, dann kontaktieren Sie bitte den [technischen Support](#) von Grundig Business Systems. Damit man Ihnen dort schnell und einfach weiterhelfen kann, notieren Sie sich bitte zuvor die Firmware-Version und Seriennummer ihres Diktiermikrofons.

**Es wird empfohlen dieses Update durchzuführen!**

Grundig Business Systems GmbH

- Product Management/Development -