

Comment installer une mise à jour

Mise à jour microprogramme Digta CordEx

Version: V1 Bxx - 05 mars 2009



PRUDENCE !

Ne pas interrompre le processus de mise à jour. Un microprogramme incomplet risque de rendre l'appareil inutilisable.

ETAPE PAR ETAPE

1. Allumer le microphone [1].
2. Vérifier la version du microprogramme sur le microphone (voir chapitre "Réglages dans le menu Système")
3. Si une version plus récente du microprogramme est disponible sur Internet pour le Digta CordEx, télécharger le fichier correspondant sur le PC.
4. Appuyer pendant plusieurs secondes sur la touche de recherche [5] sur la station d'accueil [2]. Le Digta CordEx s'inscrit sur le PC pour le transfert de données et une lettre de lecteur propre lui est attribuée.
5. Copier le nouveau fichier de microprogramme "CordEx.hex" sur le lecteur du Digta CordEx.
6. Le microphone indique à l'écran [17] la progression du processus de mise à jour. Une fois le transfert terminé, le microphone redémarre.
7. La mise à jour du microprogramme est à présent installée, et le microphone est opérationnel.

