

Installationsanleitung Firmwareupdate für Digta 420

Version: V3.11 B375 vom 11.11.2011

i HINWEIS

Sichern Sie vor dem Update alle Diktate von der internen und externen Speicherkarte auf dem PC.

SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Digta 420 über USB-Kabel mit dem PC verbinden und einschalten.
2. Update-Datei auf den PC downloaden.
3. Die übertragene ZIP-Datei auf dem PC entpacken und die enthaltene(n) Datei(en) in den Ordner SYSTEM des Diktiergeräte-Laufwerks (Wechseldatenträger) kopieren.
4. Warten bis die rote Aufnahme-LED am Digta 420 nicht mehr blinkt. Über die Funktion „Hardware sicher entfernen“ in der Windows Taskleiste das Gerät von USB abmelden.
5. USB-Kabel vom Digta 420 trennen. Die Frage LOAD UPDATE? auf dem Display mit der Häkchen-Taste bestätigen und Ladevorgang abwarten.
6. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

i WERKSEINSTELLUNGEN

Grundig Business Systems empfiehlt nach dem Firmwareupdate das Gerät mit folgenden Schritten auf Werkseinstellungen zu setzen.

1. Digta 420 über USB-Kabel mit dem PC verbinden und einschalten.
2. Wechseldatenträger im Explorer öffnen und im Ordner SYSTEM die Datei GHCONFIG.INI kopieren und auf dem Desktop speichern.
3. Gerät ausschalten, vom PC trennen und einschalten
4. Gerät auf Werkseinstellungen setzen: MENU > EINSTELLUNGEN > WERKSEINSTELLUNGEN, Auswahl mit Hacken bestätigen
5. Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen
6. Gerät mit dem PC verbinden. Die Datei GHCONFIG.INI vom Desktop in den Ordner SYSTEM auf dem Gerät zurückkopieren.
7. Die bestehende GHCONFIG.INI überschreiben.
8. Das Gerät ist nun betriebsbereit.