

Service**GRUNDIG**
Business Systems

Installationsanleitung

Firmware-Update für Digta SonicMic II

i HINWEIS

Den Updatevorgang nicht unterbrechen! Durch unvollständige Firmware besteht die Gefahr, dass das Gerät unbrauchbar wird.

SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Digta SonicMic II mit dem PC verbinden
2. Update „sm2updateV0.36.exe“ starten, es wird die Version vom Gerät und vom Update angezeigt.
3. Updatevorgang mit Klicken auf „Ja“ starten.
4. Der Fortschritt des Updatevorganges wird angezeigt.
5. Erst wenn das Upgrade abgeschlossen ist „FW Upgrade finished!“ mit „Quit“ bestätigen.
6. Das Update ist nun abgeschlossen und das Digta SonicMic II kann verwendet werden.

i HINWEIS

Systemvoraussetzung für die Durchführung des Updates:

- Windows XP
- Windows Vista 32 Bit
- Windows 7 32 Bit