

Komplettpakete



Modell	Digta 7 Starter Kit	Digta 7 Stand-alone Kit
Digta 7	•	•
Akkupack 962	•	•
Netzteil 477	•	•
USB-Kabel	•	•
Etui, Handschlaufe	•	•
Digta Station 447 Plus		•
Fußschalter 536		•
Digta Foot Control 540 USB	•	
Digta Swingphone 568 GBS		•
Digta Swingphone 568 Jack	•	
DigtaSoft One	•	

[zum Produkt](#)

[zum Produkt](#)